

Programació electrònica descalcificador TUCSON

Un cop connectat el cable de l'alimentació a la xarxa elèctrica 220V, en una pressa de corrent que no estigui controlada per un interruptor, es procedirà a la programació de la vàlvula.

Desbloquejar el teclat pressionant simultàniament les dues fletxes durant 5 segons, per a poder accedir al menú.

Pressionar la tecla "SELECT", apareixerà el menú en pantalla:
(PARAMETRES A MODIFICAR)

- Set clock
- Set Gal / L / m³
- Set Recharge time
- Set Residual Water
- Set Max Day Recharge

Amb les fletxes ↑ i ↓ posicionar-se en el paràmetre a programar, tornar a polsar "SELECT" per a entrar a configurar el paràmetre desitjat.

- Set clock (Programació de l'hora actual)

Ajustar amb les fletxes, l'hora actual, pressionar "SELECT" per a seguir en el següent paràmetre.

- Set Gal/L/m³ (definir unitat de mesura):
Deixar predeterminat "m³".

ELS SEGÜENTS PARAMETRES ES CONFIGUREN DINTRE DEL MENÚ AVANÇAT

- Set Recharge Time (Programació de l'hora de la regeneració):

Ajustar amb les fletxes, l'hora que es desitja que es realitzi la regeneració.
(És recomanable que es realitzi en hores que no s'hagi d'utilitzar aigua) Per Exemple, les 02:00.

- Set Residual Water Definir la capacitat d'aigua a tractar):

Introduir el valor corresponent de la taula amb el grau de duresa obtingut mitjançant el test de duresa realitzat.

- Set Max Days Recharge (Definir el temps màxim a fer una regeneració):
Màxim 30 dies.

******* Per a validar qualsevol paràmetre s'ha de polsar la tecla "SELECT" *******