

Programació electrònica descalcificador TUCSON

Un cop connectat el cable de l'alimentació a la xarxa elèctrica 220V, en una pressa de corrent que no estigui controlada per un interruptor, es procedirà a la programació de la vàlvula.

Desbloquejar el teclat pressionant simultàniament les dues fletxes durant 5 segons, per a poder accedir al menú.

Pressionar la tecla “SELECT”, apareixerà el menú en pantalla:

- Set clock
- Set Richg time
- Set Water Hardness

Amb les fletxes ↑ i ↓ posicionar-se en el paràmetre a programar, tornar a pulsar “SELECT” per a entrar a configurar el paràmetre desitjat.

- Set clock (Programació de l'hora actual)

Ajustar amb les fletxes, l'hora actual, pressionar “SELECT” per a seguir en el següent paràmetre.

- Set Richg Time (Programació de l'hora de la regeneració):

Ajustar amb les fletxes, l'hora que es desitja que es realitzi la regeneració.

(És recomanable que es realitzi en hores que no s'hagi d'utilitzar aigua) Per Exemple, les 02:00.

- Set Water Hardness (Programació de la duresa de l'aigua d'entrada)

Introduir el valor obtingut mitjançant el test de duresa realitzat.

Per exemple, Reus té un valor de 329 mg/l

***** Per a validar qualsevol paràmetre s'ha de pulsar la tecla “SELECT” *****